


LED		
<b>PWR</b>	<b>STATUS</b>	<b>EVENT</b>
<p><b>Verte:</b> alimentation externe</p> <p><b>Rouge:</b> Batterie interne</p>	<p><b>Verte:</b> signal OK</p> <p><b>Rouge:</b> Recherche signal</p>	<p>Flash lumineux lors de la réception d'un appel ou message</p>



## ENVOYER UN MESSAGE TEXTE

- 1  + « OK » pour la liste des messages
- 2 Sélectionner le message à envoyer à l'aide des flèches
- 3 Appuyer 2 fois sur « OK » pour envoyer
  - *Oui / Non*
  - *Besoin D'eau*
  - *Urgence Besoin D'assistance Médicale*
  - *Nombreux Blesses / Accident corporel*
  - *Problème Mécanique / Panne D'essence*
  - *Perdu, ...*



Les boutons doivent être pressés jusqu'à clignotement de la LED « STATUS » et indication de l'envoi sur l'écran (1 seconde)

Après l'appui sur le **bouton ROUGE** la LED « STATUS » reste allumée en bleu.

Puis elle clignotera pendant 1 minute, indiquant que le PC Course a bien reçu votre message.

## APPELER LE PC COURSE

*Peut parfois prendre du temps avant d'établir la connexion*

## PROBLEME MECANIQUE

**Vous ou un autre véhicule**  
*Appuyez sur le bouton vert quand vous repartez, votre temps d'arrêt peut être déduit.*

## BESOIN ASSISTANCE MEDICALE

**Vous ou une autre personne**  
***Témoin ou victime d'un accident corporel***