



MARLINK

GUÍA DEL USUARIO DEL IRITRACK



LED

PWR

Verde: Alimentación externa
Rojo: Batería interna

STATUS

Verde : Señal OK
Rojo: Buscar señal

EVENT

Parpadea cuando se recibe un mensaje o una llamada



ENVIAR UN MENSAJE

- 1 + « OK » para entrar en la lista de mensajes
- 2 Seleccione su mensaje con las flechas
- 3 Pulse «OK» dos veces para enviar
 - Si / No
 - Necesidades de agua
 - Emergencia, necesidad de asistencia médica
 - Muchos heridos
 - Problema técnico / Fuera de servicio...



MARLINK

GUÍA DEL USUARIO DEL IRITRACK



Hay que pulsar los botones (3 segundos) hasta que parpadee el LED «ESTADO» y aparezca la indicación de envío en la pantalla.

Tras pulsar el **botón ROJO**, el LED «ESTADO» se ilumina en azul. A continuación, parpadea durante 1 minuto, confirmando que el HQ ha recibido su alarma.

LLAMADA HQ

La conexión puede tardar unos minutos en establecerse.

PROBLEMA MECÁNICO

Si usted u otro vehículo pulsa el botón verde al salir, se le podrá descontar el tiempo de parada.

NECESIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA

Usted u otra persona **víctima o testigo de una lesión corporal.**