



LED		
PWR Verte: Alimentation externe Rouge: Batterie interne	STATUS Verte : Signal OK Rouge: Recherche signal	EVENT Voyant clignote pendant la réception d'un message ou d'un appel



ENVOYER UN MESSAGE

- 1  + « OK » pour entrer dans la liste de messages
- 2 Sélectionnez votre message à l'aide des flèches
- 3 Appuyez deux fois sur « OK » pour envoyer
 - *Oui / Non*
 - *Besoin d'eau*
 - *Urgence, besoin d'une aide médicale*
 - *De nombreux blessés*
 - *Problème technique / En panne...*



Les boutons doivent être enfoncés (3 secondes) jusqu'à ce que la LED « STATUS » clignote et que l'indication d'envoi apparaisse à l'écran.

Après avoir appuyé sur le **bouton ROUGE**, la LED « STATUS » reste allumée en bleu.

Elle clignote ensuite pendant 1 minute, confirmant que le QG reçoit votre alarme.

APPEL QG

L'établissement de la connexion peut prendre quelques minutes.

PROBLEME MECANIQUE

Vous ou un autre véhicule, appuyez sur le bouton vert au moment de partir, votre temps d'arrêt peut être décompté.

BESOIN D'AIDE MEDICALE

Vous ou une autre personne, êtes victime ou témoin d'une lésion corporelle.