GUIA DEL USARIO IRITRACK

LED

PWR	STATUS	EVENT
Verde: Alimentación externa Rojo: Batería interna	Verde: señal OK Rojo: búsqueda de señal	Flash luinoso durante la reception de la llamda o del mensaje

ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO

1 ▼ + « OK » para entrar en la lista de mensajes

2 Seleccionar en mensaje a enviar con las flechas

3 Presionar 2 veces “OK” para enviar

- *Si / No*
- *Necesidad de agua*
- *Urgente necesidad asistencia medica*
- *Cantidad de heridos*
- *Problema mecánico / Sin gasolina*
- *Perdido, …*

GUIA DEL USARIO IRITRACK

Presione los botones hasta el destello de la LED « STATUS » y la indicación del envió en la pantalla.

Después de haber presionado el botón rojo, la LED « STATUS » permanece encendido azul.
Luego, destella durante un minuto indicando que el Puesto de Control ha recibido su alarme

LLAMAR EL PUESTO DE CONTROL

A veces, puede tardar un momento par vincular la conexión

PROBLEMA MECANICO

Sú u otro vehículo

Cuando usted se vaya, presional el boton verde. Para una interrupcion, su tiempo puede ser deducido.

NECESIDAD ASISTENCIA MEDICA

Tu o alguien mas

Si esta victima o testigo de un accidente corporal

BOTONES IRITRACK