

IRITRACK



Transmit

LED verte allumée
pendant
transmission

Voice

LED verte allumée
pendant
communication

Lock GPS
Lock Iridium
LED jaune allumée

Power On
LED rouge
toujours allumée

IRITRACK

BESOIN ASSISTANCE MEDICALE

Appuyer sur le bouton rouge si vous êtes victime ou témoin d'un **accident corporel**

APPELLER le PC COURSE

Appuyez sur le bouton bleu
(peut parfois prendre du temps à établir la connexion)

PROBLÈME MÉCANIQUE

Appuyez sur le bouton.

En cas d'arrêt sur un accident : Appuyez sur le bouton vert quand vous repartez. Pour un arrêt dépassant 3 min votre temps d'arrêt peut être déduit.



Alertes Manuelles

Lors de l'appui sur un bouton : une simple pression sur les boutons suffit pour envoyer le message et votre position GPS

Attention : si votre auto a fait des tonneaux, il se peut que l'Iritrack ne fonctionne pas, car les antennes auront été déconnectées ou arrachées.
Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, si vous êtes victime d'un accident corporel, alors déclenchez votre balise SARSAT.