


DISTRESS BEACON GUIDE / BALISE DE DETRESSE CONSIGNES / BALIZA DE SUGURIDAD INSTRUCCIONES

FASTFIND – 106mm X 47mm X 34mm – 150gr



 Only use in an emergency and if you can not contact the HQ from your Iritrack !

- 1) Pull off the red plastic cover and unwrap the antenna until it stands vertical
- 2) Press « ON » Button

The antenna is spring loaded, do not extend it in the direction of a face!


L'antenne est sur ressort, ne pas la déployer en direction d'un visage !

La antena está cargada por resorte, no la extienda en la dirección de una cara!



Utilisez en cas d'urgence et si vous n'arrivez pas à contacter le PC Course avec votre Iritrack !

- 1) Relevez et retirez le cache rouge puis dépliez l'antenne à la verticale
- 2) Appuyez sur le bouton « ON »



Use en caso de emergencia y si no puede comunicarse con el HQ Race con su Iritrack !

- 1) Levante y retire la cubierta roja y luego despliegue la antena verticalmente
- 2) Pulse el botón « ON »

DISTRESS BEACON GUIDE / BALISE DE DETRESSE CONSIGNES / BALIZA DE SUGURIDAD INSTRUCCIONES

RESCUE ME PLB1 – OCEAN SIGNAL – 76mm X 52mm X 32mm – 115gr



Only use in an emergency and if you can not contact the HQ from your Iritrack !

- 1) Fully deploy the antenna using the black cord
- 2) Lift the protective flap and press the button  for 1 second (green light)



Utilisez en cas d'urgence et si vous n'arrivez pas à contacter le PC Course avec votre Iritrack !

- 1) Déployez complètement l'antenne à l'aide de la tirette noire
- 2) Relevez le volet de protection et appuyez sur le bouton  pendant 1 seconde (voyant vert)



Use en caso de emergencia y si no puede comunicarse con el HQ Race con su Iritrack !

- 1) Despliegue completamente la antena usando la lengüeta negra
- 2) Tirar la faceta de protección y presionar el botón  1 segunda (Led verde)