



Flashez pour accéder à la vidéo Tutoriel Iritrack !



➕ Urgence médicale

Appuyez trois secondes sur le bouton **rouge RESCUE**

- Signale une urgence médicale pour vous ou un autre concurrent.
- L'icône **RESCUE** apparaît sur l'écran.
- Le PC course confirme la réception par un accusé automatique.
- **Restez proche de l'Iritrack**, Le PC Course va vous contacter au plus tôt via la fonction phonie de l'Iritrack.

☎ Appel PC Course

Appuyez trois secondes sur le bouton **bleu PHONE**

- L'icône ☎ apparaît au centre de l'écran.
- L'Iritrack sonne : un opérateur va vous répondre via l'Iritrack.

🔧 Arrêt temporaire

Appuyez trois secondes sur le bouton **vert SEND**

- Il est important d'alerter le PC Course d'un arrêt en sécurité de plusieurs minutes (si vous mécanisez par exemple).

Les bons signaux à retrouver sur votre Iritrack

Alimentation

LED  : **constante ou clignotante**

Les icônes :  en haut de votre écran, indiquent que votre Iritrack est correctement alimenté.

ou 

Antennes

Les icônes  et  indiquent l'état de réception GPS et Iridium. Vous devez les retrouver sur fond blanc.

Messagerie

La LED  clignote lors de la réception d'un message et l'icône  apparaît.

Répondre et envoyer un message

Utilisez les flèches haut et bas pour accéder au menu REPONSE puis appuyez sur "OK".

Naviguez avec les flèches parmi la liste des messages pré-enregistrés.

Appuyez deux fois sur la touche "OK" pour envoyer.

