

Rouge :
Alarme Médicale
Appuyez pour obtenir du secours si vous avez une urgence médicale

Bleu : Phone
Appuyez pour vous mettre en relation avec le PC Course

Vert :
Alerte Mécanique
Appuyez pour prévenir le PC Course d'un incident mécanique



Transmit
LED verte allumée pendant transmission

Voice
LED verte allumée pendant communication

Lock GPS
Lock Iridium
LED jaune allumée

Power On
LED rouge toujours allumée

Vous êtes victime ou témoin d'un accident

Appuyez sur le bouton rouge si vous avez besoin de secours médicaux. Puis, appuyez sur le bleu pour communiquer les détails au PC Course

Vous êtes perdu

Appuyez sur le bouton bleu pour contacter le PC Course qui vous rappellera

Vous avez un problème mécanique

Appuyez sur le bouton vert, puis téléphonez en appuyant sur le bouton bleu. En cas d'arrêt d'un accident: Quand vous repartez, appuyez sur le bouton vert. Pour un arrêt dépassant 3 min., votre temps d'arrêt peut être déduit.



Alertes Manuelles

Pour envoyer une alerte : appuyez sur le bouton rouge ou vert. Une pression suffit! Votre position exacte est envoyée automatiquement au PC Course.

Pour contacter le PC course : appuyez sur le bouton bleu. Une pression suffit! Attendez la réponse du PC Course. Le temps moyen de réponse est 3 minutes. La liaison téléphonique est établie. Écoutez l'Iritrack et restez concentré!

Fonction d'Alerte Automatique

L'Iritrack envoie automatiquement une alerte au PC Course dans les 2 cas suivants :

Choc violent (décéléromètre) suivi d'un arrêt de 3 minutes

Inclinaison anormale (inclinomètre) suivie d'un arrêt de 3 minutes

Attention : Si votre moto a chuté violemment, ou si votre auto / camion a fait des tonneaux, il se peut que l'Iritrack ne fonctionne pas, car les antennes auront été déconnectées ou arrachées. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, si vous êtes victime ou témoin d'un accident, déclenchez votre balise de détresse.