



## Parada temporal

**Pulsar el botón **SEND** durante tres segundos**

- Es importante notificar al Centro de Control de Carrera si realiza una parada segura de varios minutos (por ejemplo, para efectuar una reparación mecánica).



## Emergencia médica

**Pulsar el botón **RESCUE** durante tres segundos**

- Utilice esta función para informar de una emergencia médica que le afecte a usted o a otro participante.
- El LED **RESCUE** se vuelve rojo una vez enviada la alerta.
- Permanezca cerca del Smalltrack. El Centro de Control de Carrera se pondrá en contacto con usted lo antes posible mediante la función de comunicación por voz del Smalltrack.